

GPS X2.1

Základní GPS jednotka – budete vždy vědět, kde je váš traktor. Automaticky zaznamenává činnosti traktoru do systému Agdata. Cena včetně datové sim karty. Záznam informací o poloze a rychlosti každou vteřinu. Vyvinuto a zhotoveno firmou Agdata v ČR. Doživotní aktualizace – všechny nové funkce získáte automaticky a bez dalších poplatků.



TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	9-18V
PROUD	30mA, ve spánku 5mA (při 12V)
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30°C až +80°C
DÉLKA KABELU	3,5m (na vyžádání lze upravit)
KONCOVKA	12V autozástrčka, nebo modul do pojistkové skříňe
PŘESNOST	0,5 až 2m
ZÁRUKA	2 roky
STUPEŇ KRYTÍ	IP55

INSTALACE

GPS je doporučeno umístit na střední osu střechy kvůli lepší přesnosti a menší možnosti poškození o překážky. 12V zástrčku dejte do 12V šachty zapalovače. Jedna z možností je instalace kabelu přímo do pojistkové skříňe, v tomto případě odstraňte 12V koncovku a konec kabelu si upravte dle Vašich potřeb (není porušena záruka), na střední vodič připojte (+) a na krajní (-), zařízení napojené na přímo je nutné jistit pojistkou o hodnotě I_{max} 2A. U verze s externí anténou, je nutné před zapnutím instalovat externí GSM anténu, konektor je umístěn z boku GPS zařízení. V případě provozu více zařízení (např GPS), které používají GSM síť, je možné vzájemné ovlivňování, proto doporučujeme instalovat tato zařízení v dostatečné vzdálenosti.

